

Zapojení dálkového ovládání

RCV 125

Důležitá varování pro bezpečnější tryskání

1. Používejte ochranné pomůcky: Odolné oblečení, bezpečnou pracovní obuv, kožené rukavice, chrániče na uši a ochrannou helmu s přívodem vzduchu. Vzduch do helmy musí být přiváděn pomocí kompresoru nebo přes vzduchový filtr.
2. V maximální možné míře se vyhněte faktorům, které mohou způsobit vznik silikózy, zejména prachu.
3. Netryskujte v poškozeném nebo zastaralém ochranném oděvu.
4. Tryskou miřte vždy pouze na plochu, která má být otryskána.
5. Používejte pouze suché abrazivo určené pro tryskání.
6. Osoby bez ochranného oděvu, nechtě se zdržují mimo prostor, kde tryskání probíhá.
7. Před tryskáním:
 - Zkontrolujte veškeré vybavení.
 - Ujistěte sem že tryskací mašina je dostatečně uzemněna.
8. Na tryskací mašině nesvařujte!
9. Nenahrazujte ani nemodifikujte originální součástky.

AIRBLAST B.V.

P.O. Box 1075

1700 BB Heerhugowaard

The Netherlands

Tel. : + 31-72-5718002

Fax : + 31-72-5714340

E-mail: info@airblast.com

www.airblast.com



Zapojení

Kompresor je vypnutý!

Našroubujeme odlučovač (ve správném směru – šipka na boku odlučovače) vlhkosti na hlavní přívod vzduchu k válcům dálkového ovládání.

Na druhý konec (přívod) odlučovače našroubujeme rychlospojku (modrou, v krabici spolu s odlučovačem). Na tuto pak nasadíme přívod vzduchu z kompresoru. Jedna hadice černé tryskací opatřena rychlospojkami litinovými na obou koncích (dejte pozor aby spojení byla pevná, aby po připojení vzduch nedošlo k uvolnění).

Připojíme tryskací komplet k vypnutému kompresoru.

Zapojíme hadici dálkového ovládání – viz přiložený obrázek.

Na vyústění z kotle (dole pod nádobou) nasadíme druhou tryskací hadici opatřenou na jedné straně litinovou rychlospojkou a na druhé žlutým držákem trysky. Našroubujeme trysku do žlutého držáku trysky.

Na kulový ventil na vedení nasadíme páku a pojistíme maticí. Dáme jej do polohy zavřeno – viz přiložený obrázek.

Naplníme kotel dostatečným množstvím abraziva přes síto.

Nastartujeme, zapneme kompresor.

Nyní by měl z otvoru pod pákou na kleštích (spoušti) dálkového ovládání foukat vzduch.

Otevřeme kulový ventil.

Po položení pojistky a zmáčknutí spouště dálkového ovládání u trysky přitlačí gumová čepička na otvor ze kterého fouká vzduch. Ta otvor utěsní a vznikne uzavřený okruh, který aktivuje válec dálkového ovládání. Ten uzavře a natlakuje kotel a začne tryskat.

Po odměčknutí (povolení) spouště se opět okruh otevře a dojde k přerušení tryskání, kotel se odtlakuje.

Plochým ventilem pod vyústěním z kotle si nastavíte množství abraziva, která potřebujete pro tryskání. Pokud po zmáčknutí spouště nejde z trysky abrazivo, je potřeba tento ventil otevřít.

Zapojení filtrace vzduchu pro tryskače:

Modrá vzduchová hadice (25 metrů) je připojena ke kompresoru. Druhý konec se připojí na bajonetovou rychlospojku žlutého filtru (patrona obsahuje aktivní uhlí pro dokonalou filtraci)

Z filtru povede červená hadice 20m do helmy tryskače (chlapa). Minimální tlak, který musí jít do helmy z filtru je 5 bar – seřídte jej tak aby červený štítek před očima v helmě upozorňující tryskače při nedostatku vzduchu „vyjel“ nahoru.